

دستورالعمل استفاده از سماور

❖ از سینی جنس پلاستیک برای زیر سماور استفاده شود.

❖ از چسبیدن کابل به بدنه ی سماور جلوگیری شود.

❖ در صورت ترك طولانی مدت محل سماور

روی حالت اتومات قرار داده شود.

(فقط در صورت ضرورت بر روی درجه جوش

قرار بگیرد و پس از رفع نیاز، مجدد به

حالت اتوماتیک بازگردانده شود)

❖ سماور در مسیرهای پر تردد و مکان

هایی مانند لبه ها که امکان سقوط

وجود دارد قرار نگیرد.

❖ فقط ۳/۴ ظرفیت سماور از آب پر شود.

❖ از تماس بدنه ی سماور با سایر تجهیزات

برقی جلوگیری شود.

❖ قبل از روشن کردن سماور، آب داخل سماور

چك شود.

❖ در صورت بروز هرگونه مشکل در عملکرد

سماور سریعاً به واحد تأسیسات گزارش داده

شود.

❖ با توجه به اینکه مسئولیت استفاده از

سماور بر عهده مهمانداران می باشد اجازه

استفاده از آن را به افراد متفرقه ندهید و در

صورت ضرورت استفاده پرسنل از سماور،

نظارت کافی بر روی رعایت تمامی موارد مطرح

شده در این دستورالعمل را داشته باشید.

